

Handleiding inlezen zender Serai

In – uitlezen handzender Serai

Wissen van de ingelezen zender

Druk op de betreffende knop op de ontvanger (er zijn er steeds 2) en blijf drukken. De led gaat oplichten en blijven branden. Even inhouden (ca. 2 sec.) en loslaten. De led blijft branden. Terug op de knop drukken en led gaat uit. Alle codes zijn nu gewist.

Inlezen van zenders

De ontvangers zijn steeds 2-kanalig. Aldus bevinden er zich 2 zwarte knopjes op de print. Het is testen welke van de knopjes U moet gebruiken of U gebruikt de beide.

Druk even op de knop en de led gaat pinken. Druk nu op de betreffende knop van de zender totdat de led volledig brandt. Druk nu terug op het zwarte knopje en de zender is ingelezen. Dit dient herhaald te worden met elke zender.