

Handleiding handterminal RFI-Master

Met de handterminal kunnen RFI-kaarten in de RFI-1000 decoder ingelezen en uitgelezen worden, zonder dat de RFI-1000 moet worden geopend. Alvorens met de handterminal kan worden gewerkt, moet deze aangeleerd worden aan de decoder. De RFI-1000 decoder kan dan enkel nog met deze aangeleerde handterminal bediend worden. Hoe dit gerealiseerd kan worden vindt men terug in de gebruiksaanwijzing van de RFI-1000 decoder, onder het punt “veranderen van de bedrijfsinstellingen”. Wordt tegelijkertijd de decoder met de handterminal geleverd, dan is de handterminal normalerwijze al aangeleerd.

De handterminal wordt met 3 tastdrukknoppen bediend.

Beschrijving van de drukknoppen:

1. De drukknop met pijlafbeelding

Met deze drukknop wordt het apparaat ingeschakeld. Ongeveer 40 seconden na het laatste gebruik van de terminal schakelt het apparaat zich automatisch uit. Indien deze drukknop bij het ingeschakeld apparaat bediend, dan wordt op het display het meest linkse duidende cijfer 1 positie naar links opgeschoven, en wordt achteraan het cijfer nul toegevoegd.

2. De drukknop met “+” teken

Bij elke druk op deze drukknop wordt de waarde van het getal op het display met 1 eenheid verhoogd.

3. De rode / uitleesdrukknop

Indien men op deze drukknop drukt, dan verschijnt een minteken in de linkerkant van het display. Deze drukknop dient om een code te wissen van een RFI-kaart.

Ingeven van een getal (code) in de handterminal

Men wil bijvoorbeeld het getal 243 in de handterminal ingeven.

Stap 1: Druk de pijldrukknop in. Het apparaat schakelt zich in.	Display	001
Stap 2: 1 maal drukken op de “+” drukknop	Display	002
Stap 3: 1 maal drukken op de pijl drukknop	Display	020
Stap 4: 4 maal drukken op de “+” drukknop	Display	024

Stap 5: 1 maal drukken op de pijldrukknop	Display	240
Stap 6: 3 maal drukken op de “+” drukkноп	Display	243

1. Ingeven van een openingscode of een programmeercode met de handterminal

1.1. Op de handterminal wordt de code ingesteld, dewelke men aan de kaart wil geven

(bij code 0 wordt de RFI-code als programmeercode ingegeven)

1.2. De handterminal wordt met de voorzijde aan de lezer gehouden. Afstand \pm 1 cm.

(Het ingestelde getal moet zichtbaar zijn) Het rode verklikkerlampje begint zeer langzaam aan en uit te knipperen (2 seconden aan, 2 seconden uit). Begint het rode verklikkerlampje daarentegen te schemeren dan is er reeds een openingscode ingegeven. De ingestelde code moet dan eerst worden gewist, alvorens men een andere code kan ingeven (zie verder voor het wissen van de code)

1.3. De handterminal wordt verwijderd van de lezer

1.4. Een “codeloze” RFI kaart wordt nu in het leesbereik van de lezer gebracht. Het Rode verklikkerlampje begint nu sneller te knipperen. Begint het lampje daarentegen weer te schemeren wil dit zeggen dat er reeds een code is toegekend aan de kaart. De code van deze kaart dient dan ook weer eerst gewist te worden, of er moet een andere “codeloze” kaart worden ingegeven.

1.5. De RFI kaart wordt nu buiten het leesbereik van de lezer genomen. Het rode lampje knippert ter bevestiging nog eenmaal kort en eenmaal lang. De RFI-kaart is nu als opener ingegeven.

2. Wissen van een openingscode of een programmeercode

2.1. Op de handterminal wordt de code van de te wissen kaart ingegeven.

2.2. De handterminal wordt met ingedrukte rode drukkноп met de voorzijde aan de lezer gehouden. Afstand \pm 1 cm. (De ingestelde code en het minteken moeten in het display zichtbaar zijn). Het rode verklikkerlampje knippert ter bevestiging eenmaal kort en eenmaal lang en de kaart voor te openen is gewist voor deze code.

Opmerking: Zoals beschreven heeft men de kaart niet nodig om de code te wissen; zo kunnen kaarten die verloren of gestolen zijn toch gewist worden!!!